

Алматы (7273)495-231
 Ангарск (3955)60-70-56
 Архангельск (8182)63-90-72
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Благовещенск (4162)22-76-07
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Владикавказ (8672)28-90-48
 Владимир (4922) 49-43-18
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
 Иваново (4932)77-34-06
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Коломна (4966)23-41-49
 Кострома (4942)77-07-48
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Курган (3522)50-90-47
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Новосибирск (383)227-86-73
 Ноябрьск (3496)41-32-12
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Петрозаводск (8142)55-98-37
 Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Саранск (8342)22-96-24
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Сыктывкар (8212)25-95-17
 Сургут (3462)77-98-35
 Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
 Тольяти (8482)63-91-07
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)33-79-87
 Тюмень (3452)66-21-18
 Улан-Удэ (3012)59-97-51
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Чебоксары (8352)28-53-07
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Чита (3022)38-34-83
 Якутск (4112)23-90-97
 Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Россия (495)268-04-70

Казахстан (772)734-952-31

<https://helvi.nt-rt.ru> || hvi@nt-rt.ru

Пуско-зарядные устройства DIGICAR

DIGICAR 540E



| | DIGICAR 540E |
|--------------------|---------------------------|
| Input voltage | (1ph) 230V ± 10% 50/60 Hz |
| Power | 1320 W |
| Battery Voltage | 12/24 V |
| Amp. Eff. | 55 A |
| Amp. 60335-2-29 | 36 A |
| Max. boost current | 380 Acc |
| Amp 1/C | 260 |
| Rated Ref. Cap. | 540 Ah 15h |
| Charging Pos. | 4 + Boost |
| Dimens. (LxWxH) | 260x415x650 mm |
| Boxa (LxWxH) | 280x355x595 mm |
| Weight box/net | 21,8 / 20,9 Kg |
| Code | 99010049 |



CONTROL PANEL



- 1** Selection charge level or boost mode · Selezione livelli di carica e/o modalità avviamento · Selección de niveles de carga y / o modo de arranque · Sélection des niveaux de charge et / ou du mode de démarrage · Auswahl der Ladezustände und / oder des Startmodus
- 2** Battery type selection · Selezione tipo batteria · Selección del tipo de batería · Sélection du type de batterie · Auswahl des Batterietyps
- 3** Timer · Timer · Temporizador · Timer · Timer
- 4** LED: Charge status or errors indication · LED di visualizzazione stato di carica o errori · Indicadores LED de estado de carga o error · LED d'état de charge ou d'affichage d'erreur · Ladezustands- oder Fehleranzeige-LEDs
- 5** Start/Stop key · Tasto di avviamento o arresto · Botón de inicio o parada · Bouton de démarrage ou d'arrêt · Start- oder Stopptaste
- 6** Display: battery voltage (charge), residual time, overcurrent · Display per la visualizzazione di: livello tensione batteria (in carica), tempo residuo. LED indicazione sovratemperatura · Pantalla para mostrar: nivel de voltaje de la batería (carga), tiempo restante. Indicación de sobrettemperatura LED · Affichage pour l'affichage: niveau de tension de la batterie (charge), temps restant. LED d'indication de surchauffe · Display zur Anzeige von: Batteriespannung (Laden), verbleibende Zeit. Übertemperaturanzeige-LED
- 7** ON/OFF switch · Interruttore ON/OFF · Interruptor ON / OFF · interrupteur marche / arrêt · EIN / AUS-Schalter

DIGICAR 1100E



| | DIGICAR 1100E |
|--------------------|---------------------------|
| Input voltage | (1ph) 230V ± 10% 50/60 Hz |
| Power | 2200 W |
| Battery Voltage | 12/24 V |
| Amp. Eff. | 100 A |
| Amp. 60335-2-29 | 70 A |
| Max. boost current | 580 Acc |
| Amp 1/C | 400 |
| Rated Ref. Cap. | 1000 Ah 15h |
| Charging Pos. | 4 + Boost + Supply |
| Dimens. (LxWxH) | 345x250x280 mm |
| Boxa (LxWxH) | 440x275x255 mm |
| Weight box/net | 35 / 33,5 Kg |
| Code | 99010051 |



Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922) 49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Ижевск (3412)26-03-58
Иваново (4932)77-34-06
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Ноябрьск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сыктывкар (8212)25-95-17
Сургут (3462)77-98-35
Тамбов (4752)50-40-97

Казахстан (772)734-952-31

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

<https://helvi.nt-rt.ru> || hvi@nt-rt.ru